



WAŻNE! ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA, UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!

Leżak komfort


Wymiary leżaka złożonego



Wymiary leżaka rozłożonego



Wymiana poszycia



1. Instrukcja użytkowania

- Leżak może być składany i rozkładany tylko przez osoby dorosłe.
- Leżak można stawiać tylko na równych poziomych powierzchniach.
- Zabrudzony leżak można oczyścić wilgotną szmatką.
- Należy unikać zalania leżaka przez deszcz.
- W przypadku zalania wodą leżak należy wysuszyć przed składowaniem.
- Leżak przechowywać w suchym miejscu.

2. Niedozwolone jest

- Stawanie na jakichkolwiek elementach leżaka.
- Użytkowanie przez dzieci bez nadzoru rodziców.
- Przenoszenie, bądź podnoszenie leżaka, na którym znajdują się ludzie, zwierzęta bądź przedmioty.
- Używanie leżaka przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.
- Wkładanie rąk lub nóg pomiędzy boczne powierzchnie konstrukcji ramek leżaka.
- Użytkowanie leżaka w odległości mniejszej niż 2,5 metrów od źródeł ognia.
- Używanie leżaka z takimi wadami jak pęknięcia elementów nośnych lub przetarcia tkanin.



Bezpieczeństwo

Wszystkie elementy drewniane są zaokrąglone przez szlifowanie.




Kompaktowość

Leżak gotowy do użycia, niska waga, tylko 4 kg. Nie wymaga skręcania!



Wytrzymałość

Trwały drewniany stelaż z drewna bukowego. Obciążenie max. do 110 kg.



Poszycie

Wymienne siedzisko – szybka wymiana poszycia leżaka. 23 kolory tkanin do wyboru!